

Reloj/Cronómetro con hora dual y pantalla Jumbo LCD

Su reloj/cronómetro Radio Shack con hora dual y pantalla Jumbo LCD es un reloj preciso y cumple dos propósitos. Cada pantalla de cronometraje podrá ejecutar un conteo ascendente o regresivo durante un tiempo previamente especificado. El soporte metálico le permite colocar el reloj/cronómetro sobre una mesa o un escritorio y el clip con imán le permite colocarlo casi en cualquier lugar.

Sus características incluyen:

Incrementos en minutos y segundos—le permite ejecutar el conteo de hasta los más pequeños lapsos de tiempo.

Cronómetro para el conteo ascendente—ejecuta un conteo ascendente de hasta 29 horas, 59 minutos y 59 segundos.

Cronómetro para el conteo regresivo—ejecuta un conteo regresivo de hasta 29 horas, 59 minutos y 59 segundos.

Alarma—emite un tono de alerta al término del conteo regresivo.

INSTALACION/REEMPLAZO DE LA BATERIA

Será necesario instalar la batería tipo botón LR44 que se ha provisto antes de usar su reloj/cronómetro.

1. Insérte una moneda en la ranura de la cubierta del compartimento para la batería y gírela hacia la izquierda.
2. Si es necesario, use un pequeño desarmador para ejercer palanca y levantarla.

Precauciones:

- Nunca permita que los niños jueguen con la batería. Esta pudiera ser dañina o de consecuencias mortales si es ingerida.
- Deseche la batería usada con prontitud y apropiadamente.
- 3. Insérte la batería nueva con su lado positivo (+) hacia arriba.

Nota: El reloj/cronómetro emite un tono cuando instala la batería.

4. Reinstale la cubierta.

Nota: Si el reloj/cronómetro no funciona al instalar la batería, extraigala y vuelva a instalarla.

Cuando la pantalla se desvanezca o el sonido de la alarma se debilite, reemplace la batería. Le sugerimos instalar una batería alcalina Radio Shack Cat. No. 23-115.

AJUSTE DE LA HORA

1. Oprima repetidamente el botón **MODE** hasta que la palabra **CLOCK** aparezca en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Nota: Oprima repetidamente el botón **CLEAR** para cambiar los formatos de hora entre el formato de 12 o 24 horas. La abreviatura **PM** aparece en la pantalla para indicar una hora pasado meridiano cuando el reloj se ha establecido en un formato de 12 horas.

2. Oprima repetidamente (u oprima y mantenga oprimido el botón) **HOURL** hasta que la hora correcta sea reflejada en la pantalla.

©1995 Tandy Corporation.

Todos los Derechos Reservados.

Radio Shack es una marca registrada de Tandy Corporation.

3. Oprima repetidamente (u oprima y mantenga oprimido el botón) **MINUTE** hasta que el número correcto de minutos aparezcan reflejados en la pantalla.

Nota: Al oprimir y mantener oprimido el botón **MINUTE** o **SECOND**, el conteo avanza en incrementos de 10.

4. Oprima repetidamente (u oprima y mantenga oprimido el botón) **SECOND** hasta que el número correcto de segundos aparezcan reflejados en la pantalla.

CONTEO ASCENDENTE

Los dos cronómetros podrán ejecutar un conteo de hasta 29 horas, 59 minutos y 59 segundos. Estos se restablecen a partir de 0:00 00 e inician el conteo, nuevamente. Usted podrá usar cualquiera de los cronómetros, o ambos simultáneamente.

1. Mientras la palabra **CLOCK** aparece en la pantalla, oprima el botón **MODE**. Los mensajes **COUNT UP1**, **COUNT UP 2** y sus cronómetros correspondientes aparecen en la pantalla.

Nota: Si uno o ambos cronómetros no reflejan 0:00 00, oprima el botón **CLEAR** para restablecer el conteo a partir de ese punto.

2. Oprima el botón **TIMER 1** o **2** para iniciar el conteo **COUNT UP1** o **COUNT UP2**.

Nota: Usted podrá iniciar el conteo en **COUNT UP1** y **COUNT UP2** para mantener ambos cronómetros en funcionamiento al mismo tiempo.

3. Oprima el botón **TIMER 1** o **2** para detener el conteo de **COUNT UP1** o **COUNT UP2**.

Nota: Usted podrá oprimir el botón **TIMER 1** o **2** nuevamente, para continuar con el conteo ascendente.

4. Oprima el botón **CLEAR** para restablecer el conteo de ambos a 0:00 00.

CONTEO REGRESIVO

Usted podrá utilizar los dos cronómetros con conteo regresivo para las actividades que requieran de una cantidad predeterminada de tiempo, como es el caso de hornear un pastel o jugar un juego de basquetbol. Los cronómetros ejecutan el conteo regresivo disminuyendo en 1 segundo a la vez.

Nota: El tiempo máximo para ejecutar un conteo regresivo es de 29 horas, 59 minutos y 59 segundos.

1. Mientras la palabra **CLOCK** aparece en la pantalla, oprima el botón **MODE** dos veces para obtener la palabra **TIMER 1** y reflejar en la pantalla 0:00 00.

Nota: Oprima el botón **MODE** tres veces para obtener la palabra **TIMER 2** y reflejarla en la pantalla, u oprima el botón **MODE** cuatro veces para obtener ambos cronómetros en la pantalla.

2. Oprima repetidamente (u oprima y mantenga oprimido) el botón **HOUR** hasta que la hora deseada aparezca.

3. Oprima repetidamente (u oprima y mantenga oprimido) el botón **MINUTE** hasta que el minuto deseado aparezca.

Nota: Cuando usted oprime y mantiene oprimido el botón **MINUTE** o **SECOND**, la lectura avanzará en incrementos de 10.

4. Oprima repetidamente (u oprima y mantenga oprimido) el botón **SECOND** hasta que el número de segundos deseado aparezca en la pantalla.

5. Oprima el botón **TIMER 1** o **TIMER 2** para dar inicio al conteo regresivo.

Notas:

- Usted podrá iniciar el conteo en **TIMER 1** y después el conteo en **TIMER 2** (o viceversa) para usar ambos simultáneamente.
- Para pausar el conteo regresivo antes de que el cronómetro llegue a **0:00 00**, oprima el botón **TIMER 1** o **TIMER 2**. Para reanudar el conteo regresivo, oprima el mismo botón nuevamente.
- Para detener el conteo antes de que el cronómetro llegue a **0:00 00**, oprima el botón **TIMER 1** o **TIMER 2** y ahora oprima el botón **CLEAR**. El cronómetro retrocede hacia **0:00 00**.

Cuando el cronómetro alcance la medición a **0:00 00**, la alarma emite un tono durante 1 minuto y el mensaje **TIMES UP** destella sobre el cronómetro activo. El cronómetro ejecuta el conteo en intervalos de 1 segundo. Oprima cualquier botón para suspender la alarma.

Cuando la alarma es suspendida, el mensaje **TIMES UP** continúa destellando en la pantalla y el cronómetro continúa el conteo ascendente. Para detener el conteo ascendente, oprima el botón del cronómetro activo. El cronómetro retrocede a **0:00 00**.

USO DEL RELOJ Y LOS CRONOMETROS

Usted podrá observar la hora del día y usar los cronómetros simultáneamente. Después de haber preparado los cronómetros para ejecutar el conteo ascendente o regresivo, oprima el botón **MODE** hasta que la palabra **CLOCK** y la hora del día aparezca en esquina superior izquierda de la pantalla.

El cronómetro activo(s) destella(n) en la pantalla (ejemp., si usted está usando el conteo ascendente en el cronómetro 1 (TIMER 1), la palabra **TIMER 1** destella en la pantalla del reloj).

Oprima repetidamente el botón **MODE** para cambiar entre la pantalla que contiene el reloj y los cronómetros con el conteo ascendente o regresivo.

INSTALACION DEL RELOJ/CRONOMETRO

El imán en la parte posterior del reloj/cronómetro lo sostiene sobre cualquier superficie metálica, ya sea un refrigerador, un horno o un archivero metálico.

Usted podrá también usar el clip del reloj/cronómetro para colocarlo sobre una tablilla con clip, o en el bolsillo de su camisa. Oprima y mantenga oprimida la parte superior del clip, fíjela en su camisa o sobre la tablilla con clip y súelte el clip.

USO DEL SOPORTE

1. Oprima y mantenga oprimida la parte superior del clip.
2. Use la punta de un lápiz para jalar el pequeño soporte metálico hasta que se bloquee en el clip.
3. Coloque el reloj sobre un escritorio o sobre una mesa.

MANTENIMIENTO

Su reloj/cronómetro Radio Shack es un ejemplo de diseño y fabricación insuperable. Las siguientes sugerencias le ayudarán al cuidado del mismo y pueda usted disfrutarlo durante años.

- Mantenga el reloj seco. Si se llegara a mojar, séquelo inmediatamente.
- Mantenga el reloj alejado del polvo y las grasas, estos elementos pudieran causar el desgaste prematuro de sus componentes.
- Use y mantenga el reloj solamente bajo condiciones normales de temperatura.
- Limpie, ocasionalmente, el reloj con un trapo húmedo para mantenerlo con aspecto de nuevo.
- Manipule el reloj cuidadosamente.
- Use solamente una batería nueva del tipo y tamaño sugerido.

Modificar o alterar los componentes internos del reloj pudiera ser la causa de un mal funcionamiento e invalidar su garantía. Si su cronómetro no está funcionando como debiera, llévelo a su tienda Radio Shack de la localidad para obtener ayuda.

ESPECIFICACIONES

Voltaje para su operación.....	1.25 a 1.65V
Fuente de energía.....	Una batería tipo botón LR44 (Cat. No. 23-115)
Vida de la batería.....	Aproximadamente un año
Temperatura permisible para operarlo	0° C a 50° C
Dimensiones	32 x 67 x 86 mm
Peso	71 gms

Las especificaciones son para los modelos típicos; las unidades individuales pudieran tener variaciones. Estas especificaciones están sujetas a cambios y mejoramientos, sin previo aviso.